

CO UMOŽŇUJE UCONNECT®

- Poslouchat rádio a CD.
- Poslouchat audio MP3 z externích zdrojů, USB/iPod, AUX a přes **Bluetooth®**.
- Poslouchat audio knihy.
- Nastavovat oblíbené položky.
- Zobrazovat údaje o poslouchané hudbě.
- Zobrazovat informace (TRIP).
- Upravovat nastavení.
- Přijímat hovory a volat přes **Bluetooth®** pomocí mobilního telefonu vybaveného touto funkcí.
- Zobrazovat na displeji přístrojové desky jména a čísla ze seznamů kontaktů.
- Zobrazit jméno a číslo volajícího nebo hovory na displeji.
- Hlasovým povelům ovládat vytáčení telefonních čísel vyslovením jména nebo čísla v seznamu kontaktů nebo ovládat rádio či přehrávače bez sejmutí rukou z volantu.

UŽITEČNÁ DOPORUČENÍ


FUNKCE PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU

Probíhající hovor lze přesměrovat z mobilního telefonu do systému a naopak, aniž je třeba hovor ukončit.

Hovor přesměrujete stiskem grafického tlačítka “Trasfer”.

uconnect® poskytuje celou řadu funkcí, ale ne všechny mobilní telefony je podporují.

Seznam podporovaných mobilních telefonů a funkcí naleznete na www.fiat.com nebo kontaktujte zákaznickou linku na číslo 0080034280000 (podrobnější informace o telefonních číslech služeb zákazníkům v dané zemi jsou uvedeny v “Seznamu telefonních čísel služeb zákazníkům” v sekci **uconnect**® v návodu k používání a údržbě).



JAK NASTAVIT SVÉ OBLÍBENÉ AUDIOSOUBORY

- **VOLBA HUDEBNÍCH ZDROJŮ**

Chcete-li si vybrat požadovaný hudební zdroj, použijte tato tlačítka:


RADIO, chcete-li vybrat jako zdroj AUTORÁDIO


MEDIA pro zvolení CD,USB/iPod, AUX či **Bluetooth®**

- **NASTAVENÍ AUDIO**

Stiskem tlačítka SETTINGS lze nastavit možnosti audia (výšky, basy, vyvážení...)

OVLÁDAČE UCONNECT®





CO JE NUTNO UDĚLAT, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT UCONNECT®

Pro správné používání je nutno systém nejdříve nakonfigurovat takto:



- Aktivovat na mobilním telefonu **Bluetooth®**.
- Spárovat mobilní telefon s **uconnect®**; spárování je nezbytné pouze před prvním použitím.
- Stáhnout z mobilu seznam kontaktů, pokud tuto funkci mobil podporuje (viz www.fiat.com).
- Nechat v mobilním telefonu zapnutou funkci **Bluetooth®**, aby jej systém rozpoznal při každém nástupu do vozidla.
- Zasadnout multimediální přehrávač, zařízení s USB připojením či iPod do USB/AUX a poslouchat hudbu.

KOMPATIBILITA iPod

K čemu mohu používat iPod

- Poslech skladeb ve formátu MP3 v digitální kvalitě a ACC, M4A, M4B, MP4, MP3, WMA, WAV
- Volba skladeb (podle interpreta, alba, žánru atd.)
- Zobrazovat v systému informace o přehrávané skladbě (název skladby, interpret atd.)
- Dobíjet iPod přes USB
- U všech zdrojů poslouchat playlisty ve formátu M3U, a WPL.

HLASOVÉ FUNKCE UCONNECT®

Pro komunikaci s aparaturou **uconnect®** hlasovými povely stiskněte tlačítko  nebo tlačítko  na volantu a vyslovte nahlas funkci, kterou chcete aktivovat.

OVLÁDAČE FUNKCE

FUNKCE TELEFONU

- Call
- Dial
- Call back
- Last calls
- Outgoing calls
- Display missed
- Incoming calls
- Phonebook
- Find
- Display SMS messages

FUNKCE RADIO

- Tune to 105.5 FM
- Tune to 940 AM
- Tune to EMMEDUEO FM
- Tune to D.A.B. Radio Deejay


FUNKCE MEDIA









- Listen to song...
- Play album...
- Play artist...
- Play genre...
- Play playlist...
- Play podcast...
- Play audiobooks...
- Play track numbers...
- Change source to...
- Go to screen...

Shuffle: přehrávání skladeb v náhodném pořadí - platí pro podporované přehrávače.

Repeat: opakované přehrávání vybrané skladby - platí pro podporované přehrávače.

Pro zvolení hudby pro přehrávání zvolte režim vyhledávání (podle interpreta, žánru, alba, playlistu...) v menu "Browse" na displeji aparatury **uconnect**[®] - platí pro podporované přehrávače.

MUTE: vypnutí audia stiskem tlačítka  na čelním panelu aparatury **uconnect**[®] nebo na volantu.

PŘEDCHÁZEJÍCÍ NEBO NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBA: mezi skladbami je možné přecházet tlačítky   /   (ovládače na volantu) nebo grafická tlačítka   /   na displeji.

NASTAVENÍ: UCONNECT[®] A MOBIL

OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU **uconnect**[®] (1. spárování)

Stiskněte tlačítko **PHONE** na čelním panelu

▼
Potvrďte **YES** pro
spárování

▼
Načtěte PIN na displeji.

Při párování postupujte podle pokynů uvedených níže v "Upozornění".

POSTUP U MOBILNÍHO TELEFONU **Bluetooth**[®]

V hlavním menu telefonu **Bluetooth**[®]

▼
SETTINGS

▼
CONNECTIONS

▼
BLUETOOTH[®]

▼
Zkontrolujte, zda je **Bluetooth**[®] aktivní

▼
DEVICES

▼
SEARCH FOR NEW DEVICE

▼
Zvolte **uconnect**[®]

▼
VLOŽTE PIN

OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU **uconnect**[®] (další spárování)

Stiskněte tlačítko **PHONE** na čelním panelu

Stiskněte grafické tlačítko **“Settings”**
na displeji

Zvolte **“Add Device”**
pro přidání dalších mobilů

Načtěte PIN na displeji.

Při párování postupujte podle pokynů uvedených níže v “Upozornění”.

POSTUP U MOBILNÍHO TELEFONU **Bluetooth**[®]

V hlavním menu telefonu **Bluetooth**[®]

SETTINGS

CONNECTIONS

BLUETOOTH[®]

Zkontrolujte, zda je **Bluetooth**[®] aktivní

DEVICES

SEARCH FOR NEW DEVICE

Zvolte **uconnect**[®]

VLOŽTE PIN

MEDIA

Pro přehrávání audio souborů přes reproduktory vozidla zasuňte disk, USB disk nebo zařízení AUX do příslušného portu nebo připojte přehrávač přes **Bluetooth**[®].

Lze přehrávat audio soubory, které nejsou KRYTÉ digitálními právy a jsou ve formátu “MP3, WMA, AAC, M4A, M4B, MP4, WAV”, a playlisty ve formátu “M3U” či “WPL”.

Správné používání iPodu je uvedeno v sekci “USB/iPod” v Návodu k použití a údržbě.

Hudba se do systému nepřekopíruje, ale lze ji obsluhovat ovládači na volantu nebo ovládači aparatury **uconnect**[®]. Pro zařízení AUX nejsou dostupné všechny funkce.

Automatické přehrávání: zasunutím nebo připojením přehrávačem se audio soubory začnou přehrávat automaticky.

JAKÉ DALŠÍ FUNKCE MÁ UCONNECT®?

ČTECÍ ZAŘÍZENÍ TEXTOVÝCH ZPRÁV (SMS)

Přesměrování zpráv SMS do **Bluetooth®** nepodporují všechny mobilní telefony.


Seznam kompatibilních mobilních telefonů je uveden na www.fiat.com.

Přijatá zpráva je přečtena hlasovým syntetizérem systému včetně zkratk a smajlíků. Přijetí nové SMS za jízdy je automaticky oznámeno podle daného nastavení: "SMS ON/OFF".

Přijatou SMS je možné poslechnout, ignorovat nebo zavolat odesílateli. SMS je možné vyvolat později.

Na obrazovce telefon zvolte grafické tlačítko  a pak požadovanou SMS; je možné se kdykoli vrátit na seznam SMS, otevřít a přečíst příslušnou SMS.

Zvolením "OFF" se čtečka deaktivuje a přestane obsluhovat SMS.




UPOZORNĚNÍ

Pozn.: Z důvodu bezpečnosti je povoleno provést spárování telefonu pouze při stojícím vozidle.

Uvedený postup spárování je pouze orientační a může se lišit podle značky nebo modelu mobilního telefonu s technologií **Bluetooth®**.

Pokud je postup proveden správně, systém potvrdí spárování, pozdraví a zeptá se, zda chcete překopírovat seznam kontaktů a hovorů.

Překopírování seznamu je možné pouze u mobilů, které tuto funkci podporují.



ÚČEL OVLÁDAČŮ NA VOLANTU




- Deaktivace/opětovná aktivace mikrofonu během hovoru
- Aktivace/deaktivace pauzy v přehrávání zdrojů CD, USB/iPod, **Bluetooth®**
- Aktivace/deaktivace funkce Mute rádia



- Otočení levého otočného ovládače nahoru nebo dolů: nastavení hlasitosti audia, hands free, čtečky SMS, hlasové hlášky a hudební zdroje
- Krátký stisk: postupné zesílení/zeslabení hlasitosti
- Dlouhý stisk: plynulé zesílení/zeslabení hlasitosti až do uvolnění



- Aktivace hlasové identifikace
- Přerušení hlasového povelu za účelem vydání nového povelu
- Přerušení hlasového ovládání



- Přijem příchozího telefonního hovoru
- Přijem druhého příchozího hovoru a přidržení probíhajícího hovoru
- Aktivace hlasové detekce pro funkci Telefonu
- Přerušení hlasového povelu za účelem vydání nového povelu
- Přerušení hlasového ovládání



Otočení pravého otočného ovládače nahoru nebo dolů:

- Krátký stisk (režim Radio): naladění předchozí/následující stanice
- Dlouhý stisk (režim Radio): ladění kmitočtů nahoru/dolů až do uvolnění tlačítka
- Krátký stisk (režim CD, USB/iPod, **Bluetooth®**): přechod na následující/předchozí skladbu.
- Dlouhý stisk (režim CD, USB/iPod, **Bluetooth®**): rychlé procházení vpřed/vzad až do uvolnění tlačítka



- Odmítnutí příchozího telefonního hovoru
- Ukončení probíhajícího telefonického hovoru